






MIC地必须单独连接至主控IC的模拟地，再接到电源入口处